Servisní manuál Automatická regulace hoření Reg110





,

Obsah

1	TECH	TECHNICKÝ POPIS				
	1.1	Technický popis zařízení				
	1.1.1	L Centrální jednotka				
	1.1.2	2 Blokové schéma				
	1.2	Technický popis komponentů				
1.2.1		L Kabely 2				
1.2.2		2 Servopohony				
1.2.3		3 Dveřní spínač 2				
	1.2.4	1 Instalační podomítková krabice centrální jednotky				
2	INSTALACE					
	2.1	Postup instalace				
	2.1.1	L Krok 1 – Základní instalace				
2.1.2		2 Krok 2 – Elektrické propojení				
2.1.3		3 Krok 3 – Nastavení režimu				
	2.2	Schéma základního zapojení regulace hoření 4				
	2.3	Schéma zapojení centrální jednotky5				
3	OVL	ÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ				
4	4 POPIS OBRAZOVEK A NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ					
	4.1	Hlavní obrazovka				
4.2 Obrazovka s režimy hoření		Obrazovka s režimy hoření				
	4.3	Obrazovka s manuální regulací				
	4.4	Obrazovka s nastavením				
	4.4.1	L Uživatelské nastavení				
	4.4.2	2 Nastavení technika				
	4.	4.2.1 Nastavení topeniště				
	4.	4.2.2 Nastavení dveřního spínače				
5	PAR	AMETRY TOPENIŠTĚ				
	5.1	Tabulka základních parametrů 10				
	Tabulka rozšířených parametrů11					

Upozornění: Servisní úkony zapsané v tomto dokumentu smí provádět pouze proškolená osoba na zapojování automatických regulací hoření Timpex.

Při manipulaci s napětím 230V musí mít daná osoba odpovídající kvalifikaci – vyhláška 50/1978 Sb.



1 TECHNICKÝ POPIS

1.1 Technický popis zařízení

1.1.1 Centrální jednotka

Vstup

- 1 x termočlánek typu "K" t1 (do 1 100°C)
- 1 x dveřní spínač volitelné příslušenství

Výstup

- 1 x univerzální servopohon (standardní nebo s vratnou pružinou)
- 1 x beeper (zvukový výstup)

Typ displeje: LED segmenty

1.1.2 Blokové schéma



1.2 Technický popis komponentů

1.2.1 Kabely

Typ izolace kabelů

- standard do 55 °C
 silikon do 180 °C
 skolpú oplet do 400 °C (pouzo pro dvořní spínač)
- skelný oplet do 400 °C (pouze pro dveřní spínač)

1.2.2 Servopohony

Parametry

- Přívodní napětí: 24 V / DC
- Moment síly: 2 Nm servopohon standard; 2,5 Nm servopohon s vratnou pružinou

1.2.3 Dveřní spínač

Zapojení dveřního spínače TIMPEX:

- dvířka uzavřena kontakty spínače rozpojeny
- dvířka otevřena kontakty spínače sepnuty
 Pozn.: regulace umožňuje i nastavení inverzního zapojení

Tepelná odolnost dveřního spínače TIMPEX: 350 °C



1.2.4 Instalační podomítková krabice centrální jednotky

Instalační podomítková krabice centrální jednotky je určena k podomítkové instalaci – do teploty max. 50 °C.

Elektrické napájení

• 230 V / AC

2 INSTALACE

2.1 Postup instalace

2.1.1 Krok 1 – Základní instalace

- a. napojení klapky se servopohonem k EPV (externímu přívodu vzduchu) topeniště většinou pomocí flexibilního vzduchovodu
- b. instalace spalinového teplotního čidla T1 do průtoku spalin. **Měří pouze hrot**, zbytek je teplotně odolný materiál do 1 100°C
 - do místa připraveného výrobcem topeniště nebo
 - o do kouřovodu topeniště
 - čidlo T1 se připevní na kouřovod pomocí nerezové objímky s matkou do středu toku spalin (např.: u 180mm kouřovodu = čidlo zasunout 90 mm)
 - instalace teplotního čidla se provádí cca 10-15 cm nad výstupní spalinovou přírubu z topeniště.

V případě existence komínové klapky se instalace teplotního čidla provede do prostoru, který není ovlivněn pohybem komínové klapky.

Teplotní čidlo nesmí být v přímém kontaktu s plamenem. Pokud přímému kontaktu nelze zabránit, použijte ochrannou trubičku pro TČ!

Pozn.: v případě potřeby zkrácení teplotního čidla v žádném případě nezkracujte kovovou část čidla! Uvnitř hrotu je osazeno teplotní čidlo. Poškozením této části se čidlo stává nefunkčním.

Je ale možné zkrátit kabel teplotního čidla.

- c. instalace podomítkové krabičky a centrální jednotky
 - o instalujeme do místa, kde teplota okolí nepřesahuje 50 °C
 - o detailní postup instalace je uveden v dokumentu "Postup instalace"
- d. případná instalace dveřního spínače
 - o dveřní spínač zajišťuje automatický START regulace hoření
 - instaluje se do rámu topeniště (viz návod v balení dveřního spínače)

2.1.2 Krok 2 – Elektrické propojení

- a. propojení centrální jednotky s příslušenstvím (teplotní čidlo, servopohon, dveřní spínač) dle elektrického zapojení (viz kap. 2.3).
- b. připojení vstupního napětí 230 V do svorkovnice vyznačené na tištěném spoji



- Kabely, vedoucí z jednotky do příslušenství, nesmí být vedeny souběžně s napájecím kabelem 230V.
- Při instalaci v prostředí, kde může být zvýšená úroveň průmyslového rušení, použijte síťový filtr a přepěťové ochrany.



2.1.3 Krok 3 – Nastavení režimu

- a. výběr typu topeniště ze seznamu předinstalovaných topenišť nebo dle požadavku maximální teploty (viz kap. 4.4.2.1).
- 2.2 Schéma základního zapojení regulace hoření



- 1. Spalinové teplotní čidlo
- 2. Centrální jednotka
- 3. Dveřní spínač
- 4. Servopohon s klapkou EPV

Timpex

2.3 Schéma zapojení centrální jednotky



- 230V vstupní elektrické napětí 230V
- S1* servopohon s vratnou pružinou
- S1 servopohon standard
- TČ spalinové teplotní čidlo
- DS dveřní spínač

Pozn.: Na obrázku výše je uvedeno el. zapojení se servopohonem standard + standardním kabelem k servopohonu. Zapojení pro servopohon s vratnou pružinou nebo pro jiný kabel najdete v dokumentu "**Postup instalace**".



3 OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ



Popis jednotlivých tlačítek:



Šipka dolů

- na základní obrazovce přepíná mezi zobrazením aktuální teploty a polohou klapky EPV
- šipka dolů
- přechod do nastavení zařízení (viz. kap. 4.4 a 4.5)



Šipka nahoru

- na základní obrazovce přepíná mezi zobrazením aktuální teploty a polohou klapky EPV
- šipka nahoru
- přechod do režimu manuálního nastavení (viz. kap. 4.3)
- přechod do režimu hoření (viz. kap. 4.2)
- R

Potvrzení

- manuální start regulace
- potvrzení vybrané volby



4 POPIS OBRAZOVEK A NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

4.1 Hlavní obrazovka



Indikace Softwarového dveřního spínače

Zobrazuje aktivitu SDS – v tomto režimu SDS kontroluje teplotní změny spalin.

SDS je vestavěný program, který na základě změny (útlumu nebo navýšení) teploty spalin v topeništi pozná přiložení paliva nebo otevření dvířek topeniště. Na základě změny teploty SDS automaticky provede nový start procesu regulace hoření (viz uživatelský manuál).

• SDS je funkční při zatápění i při přikládání

• SDS je aktivní v době zobrazení příznaku na hlavní obrazovce

• Zapnutí/vypnutí SDS je možné v nastavení (viz kap. 4.4.1)



SDS není plnohodnotná náhrada za mechanický dveřní spínač - nedoporučuje se aktivovat u instalací, kde je spalinové teplotní čidlo ovlivněno teplovodním nebo akumulačním výměníkem.

Aktuální zobrazovaná hodnota obrazovky

Na základní obrazovce si můžeme zobrazit dva údaje.

- S-1 polohu klapky EPV vidíme zobrazení v procentech 0 až 100 (100 % = klapka EPV je plně otevřená a do topeniště jde největší množství vzduchu, 0 % = klapka je plně zavřená a do topeniště nejde vzduch)
- T-1 aktuální teplotu spalin v topeništi (v jednotkách °C)

4.2 Obrazovka s režimy hoření

Do obrazovky s nastavením se dostaneme stisknutím tlačítka "**M**" po dobu **3 sec**. Na displeji se zobrazí **F-M** /fire mode/.

Zobrazuje aktuální režim hoření, ve kterém se regulace momentálně nachází. Režimem hoření se mění produkovaný výkon topeniště. Automatická regulace hoření REG110



Režim hoření nabývá hodnot:

- FM1 útlumový režim (klapka EPV je vzhledem k optimálnímu režimu více zavřená)
 - Volí se v případě požadavku hoření s menším výkonem např. v době již vyhřátého vytápěného prostoru.
- FM2 optimální režim (klapka EPV je řízena dle zvoleného programu, který odpovídá danému topeništi)
 - Volí se v případě, když není požadován větší výkon topeniště na rozhoření paliva a zároveň není požadováno útlumové hoření.
- **FM3** navýšený režim (klapka EPV je vzhledem k optimálnímu režimu více otevřená)
 - Volí se v případě potřeby většího výkonu v topeništi. Např. při rozhoření paliva ve studeném topeništi, tzv. studený start.
 - Režim FM3 je automaticky nastavován regulací při každém rozhořívání paliva ve studeném topeništi. Při dalším přiložení paliva je automaticky nastaven předchozí režim.

Změnu režimu hoření je možné provést pomocí šipek a následným potvrzením tlačítkem "R".

4.3 Obrazovka s manuální regulací

Do obrazovky s manuální regulací se dostaneme stisknutím tlačítka "**M**" po dobu **6 sec**. Na displeji se zobrazí **MAN** /manuál/.

V režimu manuální regulace je možné ručně nastavit přesnou polohu klapky EPV – nastavení polohy pomocí šipek. Krok klapky je vždy po 5%.

Zpět do automatického režimu se vrátíme stisknutím tlačítka "R".



Přechodem z automatického do manuálního režimu na sebe bere uživatel zodpovědnost za případné škody vzniklé manuálním zásahem.

4.4 Obrazovka s nastavením

4.4.1 Uživatelské nastavení

Do obrazovky s nastavením se dostaneme stisknutím tlačítka "P" po dobu 5 sec.

Možnosti nastavení:

- zvuková signalizace parametr bep
 - nastavení zvukové signalizace ("on" zapnuto, "off" vypnuto)
 - zvuková signalizace oznámí uživateli start regulace, upozorní ho na vhodnost přiložení paliva a informuje ho o přechodu regulace do klidového stavu
- hodnota jasu displeje parametr jas
 - nastavení hodnoty jasu displeje od 1 do 5 (5 = nejjasnější)
- softwarový dveřní spínač (SDS) parametr sds
 - zapnutí/vypnutí SDS ("on" zapnuto, "off" vypnuto)
- pohasnutí displeje parametr sut
 - o zapnutí/vypnutí pohasnutí displeje při nečinnosti delší než 1 min

Výběr parametru se provádí pomocí šipek a následným potvrzení tlačítkem "**R**". Poté se šipkami vybere požadovaná hodnota a potvrdí tlačítkem "**R**".





4.4.2 Nastavení technika

Do obrazovky s nastavením technika se dostaneme stisknutím tlačítka "**P**" po dobu **5 sec**. Zobrazí se parametr **PAS**. Potvrdíme krátkým stiskem horního tlačítka "R" a šipkami nastavíme heslo, které sdělí distributor (**předdefinované heslo výrobcem je -2**). Zadané heslo potvrdíme tlačítkem "**R**".

4.4.2.1 Nastavení topeniště

Pro správný chod automatické regulace hoření je nutné nastavit typ topeniště a program topeniště.

- 1) Po přechodu do nastavení technika vybereme šipkami parametr **tYP**. Šipkami vybereme jednu z hodnot:
 - FP1 krbové topeniště
 - FP2 kamnové topeniště
 - FP3 program pro topeniště dle výrobce

Vybranou hodnotu potvrdíme tlačítkem "R".

- Šipkami vybereme parametr PrG. Zde nastavíme program dle maximální požadované teploty v topeništi (u FP1 a FP2) nebo zvolíme jeden z přednastavených programů výrobcem automatické regulace (u FP3):
 - při výběru typu FP1 je možno vybrat omezovací teplotu od 250°C do 600°C, kdy například teplotě 450°C odpovídá program 45 (T_{max} = PrG * 10)
 - při výběru typu FP2 je možno vybrat omezovací teplotu od 500°C do 1000°C
 - při výběru typu FP3 se vybere jeden z přednastavených programů dle dokumentu "Tabulka topenišť"

4.4.2.2 Nastavení dveřního spínače

V nastavení technika najděte parametr Inp. Zde zvolte jednu z možností:

- ON standardní nastavení pro dveřní spínač Timpex
 - použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k sepnutí el. kontaktu
 při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně otevře
- ONC použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k rozepnutí el. kontaktu
 při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně zavře
- ON4 po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 4 sec
- ON6 po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 6 sec
- ON8 po otevření dvířek do topeniště DS neprovede restart regulace v případě, že dvířka nejsou otevřena déle než 8 sec
- OFF použití u DS, kde při otevření dvířek dojde k rozepnutí el. kontaktu
 při otevření dvířek do topeniště se klapka EPV plně otevře



5 PARAMETRY TOPENIŠTĚ

Parametry topeniště slouží k detailnímu nastavení křivky hoření. Editace parametrů způsobí změnu v procesu regulace hoření.

5.1 Tabulka základních parametrů

Poz.	Parametr	Popis	Rozsah	Přednast.	Nast.				
1.	PAS	Heslo pro přístup do servisního režimu	-9991999	-2					
2.	bEP	Zvuková signalizace aktivace	oFF on	on					
3.	JAS	Hodnota jasu displeje (1=min., 5=max.)	05	3					
4.	SdS	Softwarový dveřní spínač	oFF on	oFF					
5.	Sut	Zhasnutí displeje při regulaci	oFF on	oFF					
6.	tYP	Výběr typu ohniště - FP1 (krb), FP2 (kamna)	FP1 FP3	FP3					
7.	Prg	Výběr čísla přednastaveného programu	1 240,usr	usr					
8.	E-n	Zap/vyp editace rozšířené tabulky parametrů	oFF on	off					
Zobrazení rozšířených parametrů (v případě nastavení parametruE-n na hodnotu On)									
9.	SnS	Povolení zobrazení servisního režimu	oFF on	oFF					
10.	EPS	Změna hesla	-9991999	-2					
11.	tES	Start testovacího režimu	oFF on	oFF					
12.	C-S	Prodleva startu regulace	1 1800	600 sec					
13.	t-S	Teplota při startu (jinak STANDBY)	0 1200	40 °C					
14.	Inp	Inverze el.zapojení dveřního spínače	oFF on	on					
15.	tdr	Teplotní diference pro SDS	1 20	2 °C					
16.	t-r	Časová prodleva pro SDS	1 20	8 sec					



Automatická regulace hoření REG110

5.2 Tabulka rozšířených parametrů

Editace tabulky je umožněna jen v případě nastavení parametru**E-n** v základní tabulce na hodnotu **On**.

Poz.	Parametr	Popis	Rozsah	Přednast.	Nast
1.	t-1	Teplota omezovací–klapka se nastaví na polohu k-1	01200	202 °C	
2.	t10	Teplota omezovací–klapka se nastaví na pol. k-10	0 1200	430 °C	
3.	tE1	Teplota ukončovací min.	0 1200	135 °C	
4.	tE2	Teplota ukončovací max.	0 1200	222 °C	
5.	kk-	Konstanta k + (k11 až k18)	0 100	45 %	
6.	Fm1	Režim hoření	0 25	20 %	
7.	Fm3	Režim hoření	0 25	20 %	
8.	CS1	Prodleva startu regulace při teplotě menší než t-S	1 1800	300 sec	
9.	CS2	Prodleva startu regulace při teplotě větší než t-S	1 1800	120 sec	
10.	tSb	oFF = 0% On = 100% v režimu STANDBY	oFF - On	oFF	
11.	k-0	Nastavení serva - 0. poloha /t-S až k-1/	10 100	100 %	
12.	k-1	Nastavení serva - 1. poloha	0 100	100 %	
13.	k-2	Nastavení serva - 2. poloha	0 1200	90 %	
14.	k-3	Nastavení serva - 3. poloha	0 100	80 %	
15.	k-4	Nastavení serva - 4. poloha	0 1200	70 %	
16.	k-5	Nastavení serva - 5. poloha	0 100	70 %	
17.	k-6	Nastavení serva - 6. poloha	0 1200	65 %	
18.	k-7	Nastavení serva - 7. poloha	0 100	60 %	
19.	k-8	Nastavení serva - 8. poloha	0 1200	55 %	
20.	k-9	Nastavení serva - 9. poloha	0 100	50 %	
21.	k10	Nastavení serva - 10. poloha	0 100	45 %	
22.	td1	Teplotní diference od max. teploty pro sestup. křivku	10 500	32 °C	
23.	td2	Teplotní diference pro překročení max. teploty	10 300	43 °C	
24.	Ktd	Poloha klapky při přetopení	20 100	40 %	
25.	k11	Nastavení serva - 11. poloha	0 100	40 %	
26.	k12	Nastavení serva - 12. poloha	0 100	35 %	
27.	k13	Nastavení serva - 13. poloha	0 100	35 %	
28.	k14	Nastavení serva - 14. poloha	0 100	30 %	
29.	k15	Nastavení serva - 15. poloha	0 100	25 %	
30.	k16	Nastavení serva - 16. poloha	0 100	25 %	
31.	k17	Nastavení serva - 17. poloha	0 100	20 %	
32.	k18	Nastavení serva - 18. poloha	0 100	15 %	
33.	E-C	Prodleva serva před parametrem k-E	0 120	5 min	
34.	k-E	Nastavení serva po ukončení prodlevy E-C	0 100	5 %	
35.	EEC	Prodleva přechodu do STANDBY	0 1440	5 min	
36.	E-o	Povolení odvětrání - oFF=NE On=ANO	oFF - On	oFF	
37.	Thn	Nulování čítačů překročení teplot	oFF on	oFF	
38.	th1	Mezní teplota pro čítač Ch1	0 1200	450 °C	
39.	Ch1	Čítač překročení teploty th1	0 100	0	
40.	th2	Mezní teplota pro čítač Ch2	0 1200	550°C	
41.	Ch2	Čítač překročení teploty th2	0 100	0	
42.	th3	Mezní teplota pro čítač Ch3	0 1200	600°C	
43.	Ch3	Čítač překročení teploty th3	0 100	0	
44.	S1C	Doba chodu 1. serva /EPV/	10 600	36 s	